

# CATÁLOGO: 19238

## LOCALIZADOR RIDGID NAVITRACK SCOUT LOCATOR

1



### ¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente este Manual del Operador antes de utilizar esta herramienta. No comprender ni seguir su contenido puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

### Ficha técnica (Especificaciones principales)

- **Modelo:** RIDGID 19238 – *NaviTrack Scout® Locator*.
- **Peso:** Aproximadamente 3 lb (1,4 kg) con baterías.
- **Fuente de alimentación:**
  - 4 baterías alcalinas tipo C
  - Opción de usar una batería recargable RIDGID SeekTech® de 18 V con adaptador.
- **Duración de batería:** Aprox. 12 a 24 horas de uso.
- **Frecuencias disponibles:**
  - Sonda: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 874 kHz, 33 kHz
  - Trazado activo de línea: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz
  - Trazado pasivo de línea (AC): 50 Hz / 60 Hz
- **Tecnología:**
  - Antena multidireccional: capta toda la señal, sin puntos nulos ni falsos picos.
  - Pantalla de micro-mapeo: marca polos distintivos delante y detrás del objetivo para máxima precisión.
  - Cálculo automático de profundidad al estar sobre el objetivo.
- **Certificaciones:** Cumple FCC Clase B y EN 55022 Clase B.
- **Contenido del kit:**
  - Localizador NaviTrack Scout®
  - Estuche de transporte rígido (ref. 20248)
  - 3 marcadores “Mark Chips”
  - Manual de operador
  - 4 baterías C-Cell
  - Video formativo/training video

2

---

### Manual de uso:

#### 1. Seguridad y precauciones

- Lee cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar el equipo; ignorarlas puede provocar descarga eléctrica, fuego o lesiones serias.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada. Evita entornos explosivos (polvo pesado, líquidos inflamables, etc.)

- Usa solo partes originales en reparaciones. Si el equipo presenta daños, funcionamiento extraño o ha sido mojado, retira baterías y envíalo a servicio calificado.
- Limpieza: usa un trapo húmedo con detergente suave. No sumergir ni usar solventes o abrasivos sobre el display.

## 2. Puesta en marcha y operación

- Inserta las baterías tipo C (o conecta la batería de 18 V si tienes el adaptador).
- Enciende el equipo y selecciona el modo y frecuencia adecuados (sonda, línea activa o pasiva).
- Mueve el receptor lentamente sobre el área del terreno; la antena multidireccional capta toda la señal para facilitar la localización.
- Observa la pantalla de micro-mapeo y sigue los polos indicados para ubicar la conducción o sonda. Una vez alineado, la profundidad se calcula y muestra automáticamente.

3

## 3. Cuidados y mantenimiento

- No sumergir las antenas o el equipo en agua; guárdalo en lugar seco.
- Limpia solo con paño húmedo y evita cualquier contacto con solventes. Reemplaza baterías gastadas según sea necesario.

## 4. Solución de problemas

- Si el equipo no responde, revisa baterías, conexiones al adaptador o posibles daños externos. Consulta el manual para fallos específicos o contacta con el soporte técnico de RIDGID.

## GARANTÍA

Se garantiza productos contra defectos de materiales y mano de obra por un período de un **(1) año** a partir de la fecha de compra original. Esta garantía cubre únicamente fallas atribuibles a procesos de fabricación o defectos en los materiales bajo condiciones normales de uso.

### 1. Limitaciones:

Esta garantía no aplica si el producto presenta fallas derivadas de:

- Uso indebido o inadecuado.
- Abuso o negligencia.
- Modificaciones no autorizadas.
- Desgaste normal.