

MODELO: 12R
CATÁLOGO: 36475

TARRAJA MANUAL 12 R



¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente este Manual del Operador antes de utilizar esta herramienta. No comprender ni seguir su contenido puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.

Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

2

1. Contenido del kit

- a. 6 cabezales intercambiables (½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2").
- b. Trinquete, mango y dados de aleación.
- c. Estuche resistente.

2. Ensamblaje

- a. Inserta un dado (die) en el cabezal correspondiente, con los números 1–4 en el orden indicado; asegúralos correctamente.
- b. Engancha el cabezal al trinquete hasta que encaje en su posición.

3. Operación

- a. Coloca el tubo en el cabezal, gira el trinquete en sentido antihorario (sentido de rosca NPT).
- b. Avanza haciendo oscilaciones cortas de la manija; el trinquete de 16 dientes permite movimientos fáciles.

4. Mantenimiento

- a. Limpia y engrasa dados y cabezales tras su uso.
- b. Revisa desgaste o dientes dañados, y reemplaza piezas defectuosas.
- c. Usa aceite de corte adecuado para mejorar calidad y vida útil.

5. Seguridad y recomendaciones

- a. Asegura bien el tubo y utiliza una superficie estable.
- b. Verifica que los dados estén numerados y colocados en orden, para roscas limpias. Evita forzar el trinquete; usa presión constante y controlada.