

CATÁLOGO: 37390

CABEZAL DE $\frac{1}{2}$ " MODELO 12-R RIDGID

1



¡ADVERTENCIA!

Lea atentamente este Manual del Operador antes de utilizar esta herramienta. No comprender ni seguir su contenido puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.



Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

FICHA TÉCNICA

- **Tamaño nominal de tubería:** $\frac{1}{2}$ pulgada
- **Tipo de hilo (rosca):** NPT (National Pipe Thread)
- **Dirección del roscado:** Hilo derecho (Right-Hand)
- **Material del dado:** Acero de aleación (Alloy Steel)
- **Compatibilidad:** Compatible con roscadoras manuales Ridgid modelo 12-R y normalmente con roscadoras manuales y eléctricas de otros fabricantes mientras el tamaño coincida.
- **Aplicación:** Herramientas manuales de roscado, herramientas múltiples, etc.
- **Dimensiones y peso aproximados:**
 - **Dimensiones:** $4.75 \times 4.35 \times 4.1$ in ($\approx 12.07 \times 11.05 \times 10.41$ cm)
 - **Peso:** 4 libras (≈ 1.81 kg)

2

MANUAL / INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalación

- Montar el cabezal en la roscadora manual (12-R) asegurándose de que encaje firmemente.
- Verificar que esté alineado y fijado correctamente según el mecanismo del cuerpo de la herramienta.

2. Uso

- Lubricar el extremo del tubo con aceite de corte adecuado para roscas NPT antes de roscar.
- Enganchar el cabezal con el tubo en movimiento giratorio y permitir que las matrices formen la rosca.
- Girar con suavidad y avanzar progresivamente; en roscado manual, mantener firme el tubo y la herramienta.

3. Mantenimiento y sustitución

- Limpiar después de usar eliminando restos de virutas y aplicar aceite antióxido.





- Revisar desgaste: si los bordes están dañados o no cortan bien, es momento de reemplazar.
- Almacenarlo en lugar seco para evitar corrosión.

4. Seguridad

- Usar guantes resistentes y protección ocular.
- Asegurar bien el tubo y la roscadora para evitar accidentes por deslizamiento o giro brusco.

3

GARANTÍA

Se garantiza productos contra defectos de materiales y mano de obra por un período de un **(1) año cabezal y (3) meses dados**, a partir de la fecha de compra original. Esta garantía cubre únicamente fallas atribuibles a procesos de fabricación o defectos en los materiales bajo condiciones normales de uso.

1. Limitaciones: Esta garantía no aplica si el producto presenta fallas derivadas de:

- Uso indebido o inadecuado.
- Abuso o negligencia.
- Modificaciones no autorizadas.
- Desgaste normal.

